



### Dobbelt-sided adgangskontrol

Der bruges 2 LS10'er på samme dør, hvis der ønskes forskellige adgangsrettigheder ved passage af døren, afhængig af retning.

**BEMÆRK!**

Spændingsforsyningen tages KUN fra den ene LS10.  
 Spændingsforsyningen på de to LS10'er må IKKE forbindes sammen.

Unitek		Tlf.: 86 61 44 22	
Vævervej 5		DK-8800 Viborg	
Size	Document Number	Rev	
A3	SCH107#4	1.0	
Date:	2017-01-19 09:05:41	Sheet	1 of 1

Opr.:  
940314