

Tx/Rx+  
Tx/Rx-  
Skærm


RS485 net

RS485 net

Tx/Rx+  
Tx/Rx-  
Skærm

Pin 3 på batteri-stikket (J6) kan bruges både til 24 Volt ind og ud.  
Hvis LS10 forsynes eksternt fra med 24V, må der ikke samtidig tilsluttes 230VAC.

22-30VDC  
Ind/ud  
(12V ud ved batteri-drift)



T1.25A sikring på stel anbefales.  
Placeres så tæt på batteriet som muligt.

LS10B

33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23

22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13

12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3

24V 12V  
3 2 1 36  
T1.25A

N  
L  
N


230VAC

L  
N

T160mA

GND  
5V  
Clock (indlæser)  
Data  
Clock (udlæser)  
Rød LED  
Grøn LED  
Gul LED

Læser



Med hensyn til forbindelse af læser henvises til læserens forbindelsesdiagram.

5V

12V

Slutblik

Udpasserings-tryk

## LS10 med backup

Hvis der ønskes batteri-backup, tilsluttes et 12V blybatteri til batteristikket.

Hvis 230VAC forsyningen forsvinder, skiftes automatisk til batteri-drift. Når forsyningen kommer igen, skiftes til net-drift, og batteriet lades op.

Unitek		Tlf.: 86 61 44 22	
Vævervej 5		DK-8800 Viborg	
Size	Document Number	Rev	
A3	SCH107#6	1.0	
Date:	2017-01-19 09:05:41	Sheet	1 of 1

Opr.:  
940315