



Med hensyn til forbindelse af læser henvises til læserens forbindelsesdiagram.

Der kan evt. benyttes samme lydgiver til både pre-alarm og til opmærksomheds-signal for ikke lukket dør.

Relæ vist i hvilestilling Alarm tilkoblet

Relæ vist i hvilestilling Alarm tilkoblet

Forbindelse til tyverialarm

Adgangskontrollen kan styre tyverialarmen. I pc-programmet bestemmes hvilke udgange der skal styre tyverialarmen (DAS: Decentral Alarm Styring) og pre-alarm signalering.

Når DAS er tilkoblet, er udgangen ikke trukket. Det medfører at tyverialarmen tilkobles, hvis kablet klippes over.

Adgangskontrollen kan have tilbagemelding fra tyverialarmen. I pc-programmet bestemmes hvilken indgang der anvendes til tilbagemelding.

Lavt niveau på indgangen for tilbagemelding medfører at DAS tilkobles. Det medfører at DAS tilkobles, hvis kablet klippes over.

Forbindelsen mellem låsecomputer og tyverialarmen kan variere fra tyverialarm til tyverialarm, hvorfor der henvises til manual for tyverialarmen.

Unitek		Tlf.: 86 61 44 22	
Vævervej 5		DK-8800 Viborg	
Size	Document Number	Rev	
A3	SCH107#10	1.0	
Date:	Friday, February 09, 2018	Sheet	1 of 1

Opr.: 960712