



Med hensyn til forbindelse af læser henvises til læserens forbindelsesdiagram.

Bemærk!  
Der kan kun tilsluttes udlæser til LS10 med revisionsdato 980312 eller senere.

### Forbindelse af indlæser og udlæser

LS10 kan tilsluttes både indlæser og udlæser. Indlæseren fungerer som normalt, mens udlæseren altid giver adgang, hvis nøglen er oprettet i k-punktet. Der kan parallellkobles både flere indlæsere og flere udlæsere. Ledningerne til de to læsere er parallelfundet undtaget clock, der anvender klemme 28 for indlæser og klemme 26 for udlæser.

Unitek		Tlf.: 86 61 44 22	
Vævervej 5		DK-8800 Viborg	
Size	Document Number	Rev	
A3	SCH107#21	1.0	
Date:	2017-01-19 09:58:53	Sheet	1 of 1

Opr.: 980527