



1 - 9 Døre



10 - 17 Døre



Forbindelse af Elevatordøre

Adgangskontrol i en elevator består af en fælles læser forbundet til antal låsecomputere svarende til antal elevatordøre med adgangskontrol.

Læseren skal være forbundet med en standard LS10 og derudover op til 8 stk. modificeret LS10 (Elevator) / interfaceprint (PCB116-Elevator), for at clock/data signalerne er kraftige nok.

Hver interfaceprint kan være bindeled for en standard LS10 og op til 8 stk. modificeret LS10 (Elevator).


NB: Elevator med op til 2 elevatordøre kan løses med standard LS10.

NB: Varenummer for LS10 (Elevator) er:
LS10-230V-Elevator
LS10-IP-Elevator

Unitek		Tlf.: 86 61 44 22	
Vævervej 5		DK-8800 Viborg	
Size	Document Number	Rev	
A3	SCH107#58	1.0	
Date:	Friday, October 24, 2025	Sheet	1 of 2

Opr.:
231103

18 - 25 Døre



Forbindelse af Elevatordøre

Adgangskontrol i en elevator består af en fælles læser forbundet til antal låsecomputere svarende til antal elevatordøre med adgangskontrol.

Læseren skal være forbundet med en standard LS10 og derudover op til 8 stk. modificeret LS10 (Elevator) / interfaceprint (PCB116-Elevator), for at clock/data signalerne er kraftige nok.

Hver interfaceprint kan være bindeled for en standard LS10 og op til 8 stk. modificeret LS10 (Elevator).

NB: Elevator med op til 2 elevatordøre kan løses med standard LS10.

NB: Varennummer for LS10 (Elevator) er:
LS10-230V-Elevator
LS10-IP-Elevator

Unitek		Tlf.: 86 61 44 22	
Vævervej 5		DK-8800 Viborg	
Size	Document Number	Rev	
A3	SCH107#58	1.0	
Date:	Friday, October 24, 2025	Sheet	2 of 2

Opr.:
231103