




Forbindelse af Norbit RSU FZ58058 læser

Norbit RSU FZ58058 er en DSRC læser til at læse OBU (On Board Unit), som BroBizz, ØresundBizz m.m.

Der henvises iøvrigt til Norbits dokumentation for korrekt montering og kabeldimensionering.

Unitek Vævervej 5		Tlf.: 86 61 44 22 DK-8800 Viborg	
Size A3	Document Number SCH107#46		Rev 1.0
Date:	Wednesday, March 06, 2019	Sheet	1 of 2

Opr.:
171005